

## TRX BATERIE SONY NP-F550 2500MAH



Cena celkem:	<b>332 Kč</b> <b>(bez DPH: 274 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>365 Kč</b>
Ušetříte:	<b>33 Kč</b>
Kód zboží:	BATRX4990
Part No.:	TRX-NP-F550
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## TRX baterie Sony NP-F550 2500 mAh

Kompatibilní baterie pro videokamery a fotoaparáty Sony.

**Poznámka:** Společnost Sony označuje Li-Ion články jinou nominální hodnotou napětí, než běžné normy, proto mohou být jejich baterie označeny 6,8 nebo 7,2 V! Použit je však lze bez omezení.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kapacita:** 2500 mAh

**Napětí:** 7,4 V

**Technologie baterie:** Li-iontová

**Nahrazuje baterie:**

Sony NP-F330

Sony NP-F530

Sony NP-F550

Sony NP-F570

Sony NP-F750

Sony NP-F770

Sony NP-F930

Sony NP-F950

Sony NP-F950/B

Sony NP-F960

Sony NP-F970

Sony NP-F970/B

Sony VSN009

Sony VSN010

Sony VSO-F550H

**Pro zařízení:**

Sony Cyber-shot DSC-CD250

Sony Cyber-shot DSC-CD400

Sony Cyber-shot DSC-D700

Sony Cyber-shot DSC-D770

Sony MVC-CD1000

Sony MVC-FD100

Sony MVC-FD200

Sony MVC-FD5  
Sony MVC-FD7  
Sony MVC-FD51  
Sony MVC-FD71  
Sony MVC-FD73  
Sony MVC-FD73K  
Sony MVC-FD75  
Sony MVC-FD81  
Sony MVC-FD83  
Sony MVC-FD83K  
Sony MVC-FD85  
Sony MVC-FD87  
Sony MVC-FD88  
Sony MVC-FD88K  
Sony MVC-FD90  
Sony MVC-FD91  
Sony MVC-FD92  
Sony MVC-FD95  
Sony MVC-FD97  
Sony DSR-PD150  
Sony DSR-PD150P  
Sony DSR-PD170  
Sony DSR-PD170P  
Sony HDR-FX1E  
Sony CCD-RV100  
Sony CCD-RV200  
Sony CCD-SC5  
Sony CCD-SC5/E  
Sony CCD-SC6  
Sony CCD-SC7  
Sony CCD-SC7/E  
Sony CCD-SC8/E  
Sony CCD-SC9  
Sony CCD-SC65  
Sony CCD-TR1  
Sony CCD-TR1E  
Sony CCD-TR2  
Sony CCD-TR3  
Sony CCD-TR11  
Sony CCD-TR1100E  
Sony CCD-TR12  
Sony CCD-TR18  
Sony CCD-TR18E  
Sony CCD-TR57  
Sony CCD-TR67  
Sony CCD-TR76  
Sony CCD-TR87  
Sony CCD-TR97  
Sony CCD-TR200  
Sony CCD-TR205  
Sony CCD-TR215  
Sony CCD-TR2200E  
Sony CCD-TR2300  
Sony CCD-TR2300E  
Sony CCD-TR280PK  
Sony CCD-TR290PK  
Sony CCD-TR300  
Sony CCD-TR311E  
Sony CCD-TR315  
Sony CCD-TR315E  
Sony CCD-TR317  
Sony CCD-TR411E

Sony CCD-TR412E  
Sony CCD-TR413  
Sony CCD-TR414  
Sony CCD-TR415E  
Sony CCD-TR416  
Sony CCD-TR417  
Sony CCD-TR417E  
Sony CCD-TR425E  
Sony CCD-TR427  
Sony CCD-TR427E  
Sony CCD-TR500  
Sony CCD-TR511E  
Sony CCD-TR512E  
Sony CCD-TR515E  
Sony CCD-TR516  
Sony CCD-TR516E  
Sony CCD-TR517  
Sony CCD-TR610  
Sony CCD-TR617  
Sony CCD-TR617E  
Sony CCD-TR618  
Sony CCD-TR618E  
Sony CCD-TR640E  
Sony CCD-TR710  
Sony CCD-TR713E  
Sony CCD-TR716  
Sony CCD-TR717  
Sony CCD-TR717E  
Sony CCD-TR718  
Sony CCD-TR718E  
Sony CCD-TR728  
Sony CCD-TR728E  
Sony CCD-TR730E  
Sony CCD-TR760E  
Sony CCD-TR810E  
Sony CCD-TR818  
Sony CCD-TR840E  
Sony CCD-TR845E  
Sony CCD-TR910  
Sony CCD-TR913E  
Sony CCD-TR917  
Sony CCD-TR918E  
Sony CCD-TR930  
Sony CCD-TR940  
Sony CCD-TR950E  
Sony CCD-TR3000  
Sony CCD-TR3000E  
Sony CCD-TR3100E  
Sony CCD-TR3200E  
Sony CCD-TR3300  
Sony CCD-TR3300E  
Sony CCD-TRT97  
Sony CCD-TRV4  
Sony CCD-TRV15  
Sony CCD-TRV16  
Sony CCD-TRV16E  
Sony CCD-TRV25  
Sony CCD-TRV27E  
Sony CCD-TRV35  
Sony CCD-TRV36  
Sony CCD-TRV37  
Sony CCD-TRV37E

Sony CCD-TRV41  
Sony CCD-TRV43  
Sony CCD-TRV45K  
Sony CCD-TRV46  
Sony CCD-TRV46E  
Sony CCD-TRV47  
Sony CCD-TRV47E  
Sony CCD-TRV48  
Sony CCD-TRV48E  
Sony CCD-TRV49  
Sony CCD-TRV51  
Sony CCD-TRV517  
Sony CCD-TRV54E  
Sony CCD-TRV56E  
Sony CCD-TRV57  
Sony CCD-TRV57E  
Sony CCD-TRV58  
Sony CCD-TRV59  
Sony CCD-TRV59E  
Sony CCD-TRV615  
Sony CCD-TRV62  
Sony CCD-TRV63  
Sony CCD-TRV65  
Sony CCD-TRV66  
Sony CCD-TRV66E  
Sony CCD-TRV66K  
Sony CCD-TRV67  
Sony CCD-TRV67E  
Sony CCD-TRV68  
Sony CCD-TRV71  
Sony CCD-TRV72  
Sony CCD-TRV75  
Sony CCD-TRV78  
Sony CCD-TRV78E  
Sony CCD-TRV80PK  
Sony CCD-TRV81  
Sony CCD-TRV82  
Sony CCD-TRV85  
Sony CCD-TRV85K  
Sony CCD-TRV86PK  
Sony CCD-TRV87  
Sony CCD-TRV87E  
Sony CCD-TRV88  
Sony CCD-TRV90  
Sony CCD-TRV91  
Sony CCD-TRV92  
Sony CCD-TRV93  
Sony CCD-TRV94E  
Sony CCD-TRV95  
Sony CCD-TRV95E  
Sony CCD-TRV95K  
Sony CCD-TRV98  
Sony CCD-TRV98E  
Sony CCD-TRV99  
Sony CCD-TRV201  
Sony CCD-TRV215  
Sony CCD-TRV315  
Sony CCD-TRV715  
Sony CCD-TRV716  
Sony CCD-TRV720  
Sony CCD-TRV815  
Sony CCD-TRV930

Sony CCD-TRV940  
Sony CCD-TRV3000  
Sony CVX-V18NS  
Sony CVX-V18NSP  
Sony DCR-TR7 Series  
Sony DCR-TR7000  
Sony DCR-TR7000E  
Sony DCR-TR7100E  
Sony DCR-TR8000E  
Sony DCR-TR8100E  
Sony DCR-TRU47E  
Sony DCR-TRV5  
Sony DCR-TRV7  
Sony DCR-TRV9  
Sony DCR-TRV103  
Sony DCR-TRV110  
Sony DCR-TRV110E  
Sony DCR-TRV110K  
Sony DCR-TRV120  
Sony DCR-TRV120E  
Sony DCR-TRV125E  
Sony DCR-TRV130  
Sony DCR-TRV130E  
Sony DCR-TRV203  
Sony DCR-TRV210  
Sony DCR-TRV210E  
Sony DCR-TRV220K  
Sony DCR-TRV310  
Sony DCR-TRV310E  
Sony DCR-TRV310K  
Sony DCR-TRV315  
Sony DCR-TRV320  
Sony DCR-TRV320E  
Sony DCR-TRV420E  
Sony DCR-TRV49E  
Sony DCR-TRV510  
Sony DCR-TRV520  
Sony DCR-TRV520E  
Sony DCR-TRV525  
Sony DCR-TRV58E  
Sony DCR-TRV620E  
Sony DCR-TRV620K  
Sony DCR-TRV720  
Sony DCR-TRV720E  
Sony DCR-TRV735K  
Sony DCR-TRV820  
Sony DCR-TRV820E  
Sony DCR-TRV820K  
Sony DCR-TRV900  
Sony DCR-TRV900E  
Sony DCR-TRV935K  
Sony DCR-TV900  
Sony DCR-TV900E  
Sony DCR-VX9 Series  
Sony DCR-VX2000  
Sony DCR-VX2000E  
Sony DCR-VX2100  
Sony DCR-VX2100E  
Sony DCR-VX9000  
Sony DSR-200  
Sony DSR-PD100  
Sony DSR-PD100A

Sony DSR-PD100AP  
Sony DSR-V10P (Video Walkman)  
Sony DSR-V10 (Video Walkman)  
Sony GV-A100 (Video Walkman)  
Sony GV-A500  
Sony GV-A500E  
Sony GV-A700 (Video Walkman)  
Sony GV-D200 (Video Walkman)  
Sony GV-D300 (Video Walkman)  
Sony GV-D800 (Video Walkman)  
Sony GV-D900 (Video Walkman)  
Sony HDR-FX1  
Sony HVL-20DW2 (Video Light)  
Sony HVR-M10C (videocassette recorder)  
Sony HVR-M10E (videocassette recorder)  
Sony HVR-M10N (videocassette recorder)  
Sony HVR-M10P (videocassette recorder)  
Sony HVR-M10U (videocassette recorder)  
Sony HVR-Z1C  
Sony HVR-Z1J  
Sony HVR-Z1U  
Sony MPK-DVF4  
Sony MVC-FDR1 (Digital Mavica)  
Sony MVC-FDR1E (Digital Mavica)  
Sony MVC-FDR3 (Digital Mavica)  
Sony MVC-FDR3E (Digital Mavica)  
Sony PBD-D50 (DVD Player)  
Sony PBD-V30 (DVD Player)  
Sony PLM-100 (Glasstron)  
Sony PLM-50 (Glasstron)  
Sony PLM-A35 (Glasstron)  
Sony PLM-A55 (Glasstron)  
Sony Q002-HDR1  
Sony UPX-2000 (Printer)  
Sony HDR-FX1  
Sony HDR-FX1E  
Sony HDR-FX7  
Sony HDR-FX7E